

1	ANVENDELSE	3
2	BESKRIVELSE (FIG A)	3
3	MEDFØLGENDE INDHOLD	3
4	SYMBOLER	3
5	GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER	4
5.1	<i>Arbejdsområde</i>	4
5.2	<i>Elektrisk sikkerhed</i>	4
5.3	<i>Personlig sikkerhed</i>	4
5.4	<i>Omhyggelig håndtering og anvendelse af el-værktøjer</i>	5
5.5	<i>Service</i>	5
6	SUPPLERENDE SIKKERHEDSFORSKRIFTER FOR DEKUPØRSAV	5
7	MONTERING	6
7.1	<i>Montering af beskyttelsesskærmen (fig. 1)</i>	6
7.2	<i>Montering af tværstyret (fig. 2)</i>	6
8	BETJENING	6
8.1	<i>Vipning af bordet. (fig 3)</i>	6
8.2	<i>Montering af savklingen (fig. 4)</i>	6
8.3	<i>Udtagning af savklingen</i>	6
8.4	<i>Anvendelse</i>	7
9	TEKNISK DATA	7
10	STØJ	7
11	RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE	7
11.1	<i>Vedligeholdelse</i>	7
11.2	<i>Rengøring</i>	7
11.3	<i>Smøring</i>	7
12	SERVICEAFDELING	8
13	OPBEVARING	8
14	GARANTI	8
15	MILJØ	8

DEKUPØRSAV 85W POWX190

1 ANVENDELSE

Værktøjet er ikke beregnet til kommercielt brug.



ADVARSEL! Læs af hensyn til sikkerheden denne vejledning omhyggeligt, før maskinen tages i brug. Giv kun el-værktøjet videre til andre sammen med denne vejledning.

2 BESKRIVELSE (FIG A)

1. Afbryderkontakt
2. Fastgørelsesgreb
3. Tværstyr
4. Savklingeholder
5. Hylster til skæreblad
6. Spændegreb
7. Rør for støvblæser

3 MEDFØLGENDE INDHOLD

- Fjern al emballage.
- Fjern resterende emballage og forsendelsesmateriale (om nødvendigt).
- Kontroller, at hele pakkens indhold er der.
- Kontroller værktøjet, strømledningen, strømskikket og alt tilbehør for beskadigelser under transporten.
- Opbevar emballagen så lang tid som muligt indtil garantiperiodens ophør. Kasser det i dit lokale affaldssystem bagefter.



**ADVARSEL Emballage er ikke legetøj! Børn må ikke lege med plastikposer!
Risiko for kvælning!**

- 1 Dekupørsav med påmonteret klinge
1 Beskyttelsesskærm
2 Skruer til montering af beskyttelsesskærmen.
1 Savklinge (formonteret)
1 Rør for støvblæser

- 3 Gummifødder
3 bolte med møtrikker og spændeskiver til montering af gummifødderne.
1 Tværstyr
1 Betjeningsvejledning



Kontakt venligst forhandleren, når der mangler dele, eller de er beskadigede.

4 SYMBOLER

I denne brugervejledning og/eller på maskinen anvendes der følgende piktogrammer:

	Symboliserer risiko for personskader eller skader på værktøjet.		Brug handsker
	Læs vejledningen før brug		Anvendelse af beskyttelsebriller anbefales



I overensstemmelse med de obligatoriske krav i EU-direktiverne.

5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER

OBS! Samtlige anvisninger bør læses. Fejl p.g.a. manglende overholdelse af anvisningerne nedenfor kan forårsage elektriske stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser. Begrebet „El-værktøj” i det følgende refererer til netdrevne el-værktøjer (med netkabel).

5.1 Arbejdsområde

- Hold arbejdsområdet rent og ryddeligt. Uorden og arbejdsområder med dårlig belysning kan medføre ulykker.
- Med dette værktøj må der ikke arbejdes i omgivelser med eksplosionsfare, hvor der findes brændbare væsker, gas eller støv. El-værktøjer producerer gnister, som kan antænde støvet eller dampene.
- Hold børn og andre personer væk, mens el-værktøjet benyttes. Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen over værktøjet.

5.2 Elektrisk sikkerhed



Kontroller altid at strømforsyningen svarer til spændingen på mærkepladen.

- Værktøjets tilslutningsstik skal passe ind i stikdåsen. Netstikket må ikke ændres på nogen måde. Brug ingen adapterstik sammen med apparater med beskyttelsesjording. Uændrede netstik og passende stikdåser reducerer faren for elektriske stød.
- Undgå kropskontakt med jordede overflader, f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Der er øget fare for elektriske stød, når kroppen er jordet.
- Hold værktøjet væk fra regn og fugtighed. Indtrængning af vand i et el-værktøj øger faren for elektriske stød.
- Netkablet må ikke misbruges til at bære værktøjet, hænge det op eller trække netstikket ud af stikdåsen. Hold netkablet væk fra varme, olie, skarpe kanter eller bevægelige dele af værktøjet. Beskadigede eller indfildrede netkabler øger faren for elektriske stød.
- Hvis der arbejdes udendørs med et el-værktøj, må der kun bruges forlængerkabler, som er tilladt til udendørs anvendelse. Anvendelse af et forlængerkabel, som er egnet til udendørs anvendelse, reducerer faren for elektriske stød.
- Hvis elværktøjet skal anvendes et sted, hvor det er fugtigt, skal der anvendes en strømforsyning der er beskyttet mod anløbsstrøm/reststrøm. Anvendelse af en reststrømsenhed reducerer risikoen for elektrisk stød.

5.3 Personlig sikkerhed

- Vær opmærksom. Hold øje med, hvad du gør, og brug el-værktøjet med fornuft. Brug ikke værktøjet, hvis du er træt eller påvirket af narkotika, alkohol eller lægemidler. Et øjebliklig uopmærksomhed ved anvendelsen af værktøjet kan medføre alvorlige kvæstelser.
- Brug personligt sikkerhedsudstyr og altid sikkerhedsbriller. Anvendelse af personligt sikkerhedsudstyr; f.eks. støvmaske, skridsikre sikkerhedssko, sikkerhedshjelm eller høreværn, alt efter el-værktøjets art og anvendelse, reducerer faren for kvæstelser.
- Undgå utilsigtet ibrugtagning. Kontrollér, at afbryderen er i positionen "FRA (0)", inden netstikket sættes ind i stikdåsen. Hvis man har fingeren på afbryderen, mens værktøjet bæres, eller tilslutter værktøjet til strømforsyningen i tændt tilstand, kan der ske ulykker.
- Fjern indstillingsværktøjer eller skruenøgler, inden værktøjet tændes. Et værktøj eller en nøgle, som befinder sig en drejende del af værktøjet, kan forårsage kvæstelser.

- Overvurdér ikke dine evner. Sørg altid for, at du står sikkert og er i balance. På denne måde kan værktøjet styres bedre i uventede situationer.
- Brug egnet beklædning. Bær ikke løst siddende tøj eller smykker. Hold håret, tøj og handsker væk fra bevægelige dele. Løst siddende tøj, smykker eller langt hår kan gribes af bevægelige dele.
- Hvis der monteres støvudsugnings- og opsamlingsanordninger, skal man kontrollere, at disse er tilsluttet og anvendes korrekt. Anvendelse af disse anordninger reducerer farer, der skyldes støv.

5.4 Omhyggelig håndtering og anvendelse af el-værktøjer

- Overbelast ikke værktøjet. Brug det el-værktøj, der er beregnet til det arbejde, der skal udføres. Med det passende el-værktøj arbejder man bedre og mere sikkert inden for det oplyste ydelsesområde.
- Brug ikke el-værktøjer med defekte afbrydere. Et el-værktøj, som ikke længere kan tændes eller slukkes, er farligt og skal repareres.
- Træk netstikket ud af stikdåsen, inden der foretages justeringer på værktøjet, tilbehørsdele skiftes ud eller værktøjet renses. Denne sikkerhedsforanstaltning forhindrer utilsigtet start af værktøjet.
- El-værktøjer, som ikke benyttes, skal opbevares udenfor børns rækkevidde. Giv ikke personer, som ikke er fortrolige med værktøjet eller ikke har læst disse anvisninger, lov til at bruge værktøjet. El-værktøjer er farlige, hvis de anvendes af uerfarne personer.
- Vedligehold værktøjet omhyggeligt. Kontrollér, at bevægelige dele af værktøjet fungerer upåklageligt og ikke sidder fast, og om dele er knækket eller beskadiget på en sådan måde, at værktøjets funktion påvirkes. Beskadigede dele skal repareres, inden værktøjet bruges. Mange ulykker skyldes dårligt vedligeholdte el-værktøjer.
- Hold skærende værktøjer skarpe og rene. Omhyggeligt vedligeholdte skærende værktøjer med skarpe skærekanter komme ikke til at sidde fast og er lettere at styre.
- Brug el-værktøjer, tilbehør, ekstraudstyr osv. i overensstemmelse med disse anvisninger og sådan, som det er foreskrevet for den pågældende type apparat. Tag i denne forbindelse hensyn til arbejdsbetingelserne og det arbejde, der skal udføres. Brug af el-værktøjer til andre anvendelser end de tiltænkte kan medføre farlige situationer.

5.5 Service

- Værktøjet må kun repareres af kvalificeret fagpersonale og med originale reservedele. Dette sikrer, at værktøjets sikkerhed bevares.

6 SUPPLERENDE SIKKERHEDSFORSKRIFTER FOR DEKUPØRSAV

- Brug beskyttelsesbriller og støvmaske.
- Brug udelukkende deкупørsaven indendørs
- Sørg for at tænderne på savklingen vender nedad, før maskinen bruges.
- Hvis der mangler tænder på savklingen, eller hvis savklingen er beskadiget, skal den udskiftes øjeblikkeligt.
- Brug deкупørsaven på en plan og stabil overflade.
- Påfør aldrig tryk på siden af klingen, da dette kan brække den.
- Inspicér arbejdsemner af træ for søm mv. og fjern disse.
- Savens skæreflader må ikke berøres med hænderne.
- Saven må aldrig efterlades uden opsyn
- Savsmuld o.lign. i nærheden af saven må aldrig fjernes, mens maskinen kører. Sluk for maskinen før sådanne emner fjernes.

7 MONTERING

7.1 *Montering af beskyttelsesskærmen (fig. 1)*

- Før maskinen startes, skal beskyttelsesskærmen påmonteres (5).
- Indsæt skruen fra venstre side og sæt derefter monteringen og spændeskiven på fra højre. For at gøre denne proces lettere, kan man undlade at montere spændeskiven (A).
- Stram møtrikkerne til.

7.2 *Montering af tværstyret (fig. 2)*

- Tværstyret (3) bruges til geringssavning. Tværstyret kan på samme tid anvendes til at støtte materialet, når det føres igennem saven.

8 BETJENING

8.1 *Vipning af bordet. (fig 3)*

Savbordet kan vippes 45 grader. Dette gøres således:

- Løsn låsebolten under bordet.
- Vip bordet til den ønskede vinkel med håndkraft.
- Vinklen kan aflæses på den kalibrerede skala på værktøjet.
- Stram låsebolten til.

8.2 *Montering af savklingen (fig. 4)*



Tag strømstikket ud at stikkontakten før der udføres nogen form for arbejde på maskinen.

Vælg den korrekte savklinge til typen af træ der skal saves.

- Vip spændegrebet opad.
- Før savklingen gennem slidsen med tænderne nedad. Sørg for at bolten til savklingen(eller savklingeadapteren) glider ind i den nederste slids. Der sidder et observationsvindue på fronten af værktøjet. Ved at kigge igennem dette, kan du se, om savklingen sidder korrekt i den nederste savklingeholder.
- Træk savklingen opad, således at den øverste bolt (eller savklingeadapter) glider ind i den øverste holder.
- Løsn spændegrebet indtil fjederen er slap.
- Fjern værktøj og andre genstande fra savbordet. Slå strømmen til og lad savklingen rotere, før du begynder at save. Kontrollér at savklingen roterer problemfrit.
- Monter savklingeadapteren til savklingen (for rulning). Sørg for at sekskantskruerne er strammet tilstrækkeligt, således at klingens ikke sidder skævt og således skærer ujævnt.
- Monter enheden i holderen i overensstemmelse med anvisningerne i afsnittet "Montering af savklingen".

8.3 *Udtagning af savklingen*



Tag strømstikket ud at stikkontakten før der udføres nogen form for arbejde på maskinen.

- Løsn spændegrebet indtil fjederen er slap.
- Tryk den øverste savklingeholder nedad og løft klingens lidt for at gøre udtagningen lettere.
- Sænk klingens en smule og skub den fremad, så den kommer fri af den nederste klingeholder.

8.4 Anvendelse

- Savklingen skærer udelukkende i en nedadgående bevægelse.
- Skub langsomt arbejdsemnet mod savklingen med minimalt pres.
- Hold arbejdsemnet fast mod bordet med begge hænder, og før det langsomt frem mod savklinge, således at det undgås, at klingen knækker eller vrider sig.
- For at få et optimalt resultat skal savklingen være skarp.
- Anvend den rigtige savklinge. Valget af savklinge afhænger af træets tykkelse og det ønskede snit. Normalt gælder det, at jo tyndere og jo hårdere træet er, desto finere skal savklingens tænder være. Anvend en smal klinge, når der skal saves skarpe rundinger.

Der kan fås 10 stk. assorterede ekstraklinger i vores sortiment: POW X190A

9 TEKNISK DATA

Spænding	230 V~
Frekvens	50 Hz
Effektforbrug	85 W
Ubelastet omdrejningstal :	1440 min ⁻¹
Maks. save dybde (à 90°):	50mm
Maks. save bredde:	410 mm
Vægt	11.5 kg

10 STØJ

Støjværdier målt i henhold til den relevante standard. (K=3)

Lydtryksniveau LpA	75 dB(A)
Lydeffektniveau LwA	88 dB(A)



BEMÆRK! Lydeffektniveauet kan overstige 85 dB(A). I dette tilfælde skal der bruges høreværn.

11 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE



Advarsel! Tag strømtikkets ud at stikkontakten før der udføres nogen form for arbejde på maskinen.

11.1 Vedligeholdelse

- Vores maskiner er udviklet til at kunne anvendes i en lang periode med kun et minimum af vedligeholdelse. Vedvarende tilfredsstillende anvendelse afhænger af korrekt vedligeholdelse af maskinen og regelmæssig rengøring.

11.2 Rengøring

- Gør regelmæssigt maskinhuset rent med en blød klud, helst efter hver brug.
- Hold ventilationshullerne fri for støv og smuds.
- Hvis smudset ikke vil gå af, så brug en blød fugtet med sæbevand.
- Brug aldrig opløsningsmidler som benzin, alkohol, ammoniakvand osv. Disse opløsningsmidler kan skade plasticdelene.

11.3 Smøring

- Maskinen behøver ikke yderligere smøring.

12 SERVICEAFDELING

- Beskadigede afbrydere skal skiftes ud af vores kundeserviceværksted.
- Hvis tilslutningsledningen (eller netstikket) beskadiges, skal de skiftes ud med en særlig tilslutningsledning, som fås hos vores kundeservice (serviceafdeling). Udskiftningen af tilslutningsledningen må kun udføres af vores kundeservice (serviceafdeling - se sidste side) eller en kvalificeret person (el-installatør).

13 OPBEVARING

- Rengør hele maskinen og dens ekstraudstyr grundigt.
- Opbevar maskinen uden for børns rækkevidde, i en stabil og sikker position, på et køligt og tørt sted, undgå for høje og for lave temperaturer.

14 GARANTI

- Produktet dækkes af garanti i en periode på 36 måneder fra den første købers købsdato.
- Garantien dækker alle materiale- eller produktionsfejl. Den omfatter ikke: batterier, opladere, dele, der udsættes for normal slitage, såsom lejer, børster, ledninger, stik eller tilbehør såsom bor, borebits, savklinger, osv., beskadigelse eller defekter som følge af misbrug, ulykke eller ændring eller transportomkostninger.
- Beskadigelse og/eller defekter som følge af misbrug er heller ikke omfattet af nærværende garanti.
- Vi fraskriver os også alt ansvar for enhver personskade som følge af forkert brug af værktøjet.
- Reparationer må kun udføres af et autoriseret kundeservicecenter til Powerplus-værktøjer.
- Du kan altid få mere information på tlf. 00 32 3 292 92 90.
- Alle transportomkostninger skal altid afholdes af kunden, medmindre andet er aftalt skriftligt.
- Ligeledes kan der ikke forlanges erstatning under nærværende garanti, hvis skaden på apparatet er opstået som følge af uagtsom vedligeholdelse eller overbelastning.
- Garantien dækker ikke skader der opstår som følge af gennemtrængt væske, overdreven støvexponering, bevidst beskadigelse (forsætligt eller ved grov uagtsomhed), upassende anvendelse (brug til formål som apparatet ikke er egnet til), ukompetent brug (såsom ikke at respektere instrukserne i denne vejledning), inkompetent montering, lynnedslag, forkert netspænding. Denne liste er ikke fuldstændig.
- Accept af krav under garantien kan ikke føre til forlængelse af garantiperioden eller påbegyndelsen af en ny garantiperiode, hvis apparatet udskiftes.
- Apparater eller dele, som udskiftes under garantien, bliver Varo NV's ejendom.
- Vi forbeholder os retten til at afvise alle krav, hvis købet ikke kan bekræftes, eller hvis det er tydeligt, at produktet ikke har været behørigt vedligeholdt. (rene udluftningsåbninger, regelmæssig service af kulbørster,...)
- Købskvitteringen skal opbevares som bevis på købsdatoen.
- Det samlede værktøj skal returneres til forhandleren i rimelig ren stand, i den originale blæseformede æske (hvis relevant for enheden) sammen med købsdokumentation.

15 MILJØ



Hvis maskinen skal skiftes ud efter lang tids brug, må den ikke bortskaffes som husholdningsaffald, men skal bortskaffes på en miljømæssigt forsvarlig måde. Affald produceret af de elektriske maskiner må ikke behandles som normalt husaffald. Sørg for at genbruge det, hvor der findes egnede anlæg til det. Kontakt den lokale instans eller forhandleren for at få rådgivning om indsamling og bortskaffelse.

16 KONFORMITETSERKLÆRING



VARO N.V – Joseph Van Instraat 9 – BE2500 Lier – Belgien, erklærer hermed, at
Apparatbeskrivelse: : Dekupørsav 85W
Mærke : POWERplus
Varenummer : POWX190

er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i gældende europæiske direktiver, der er baseret på anvendelse af europæiske harmoniserede standarder. Enhver uautoriseret modifikation af apparatet ugyldiggør denne erklæring.

EU-direktiver (herunder eventuelle tillæg frem til datoen for undertegnelsen):

2011/65/EU
2006/42/EF
2014/30/EU

Harmoniserede europæiske standarder (herunder eventuelle tillæg frem til datoen for undertegnelsen):

EN61029-1 : 2009
EN55014-1 : 2006
EN55014-2 : 1997
EN61000-3-2 : 2014
EN61000-3-3 : 2013

Indehaver af den tekniske dokumentation: Philippe Vankerkhove, VARO - Vic. Van Rompuy N.V.

Undertegnede handler på vegne af selskabets administrerende direktør,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Philippe Vankerkhove".

Philippe Vankerkhove
Regulatory Affairs (afdelingen for juridiske anliggender)
Dato : 15/03/2016